

SHARP Registrierkassen

NEUE MWST/UID-NUMMER

MODELL ER-A440/450

Sehen Sie auf dem Kassensbon nach, auf welcher Zeile Ihre MWST-Nr. geschrieben steht. Ohne Grafik sind 6 Zeilen möglich, mit Grafik nur 3 Zeilen. (Zeilen 1-3). In der Regel wird es die letzte Zeile sein. (Ohne Grafik Zeile 6 oder mit Grafik Zeile 3).

Drehen Sie den Schlüssel <MA> auf Position PGM 2.
Mit den grauen Tasten folgendes eintippen:

2614

•

⊗

Ihre Zeilen-Nr.

⊗

032 00 (Doppelnull) Leer

032 00 Leer

067 00 C

072 00 H

069 00 E

045 00 -

048	00	=0
049	00	=1
050	00	=2
051	00	=3
052	00	=4
053	00	=5
054	00	=6
055	00	=7
056	00	=8
057	00	=9
046	00	=.

Nun folgt Ihre neue UID-Nr. gemäss untenstehendem Muster. In der unteren Tabelle können Sie die roten Zahlen ersetzen und Ihre erhaltene Nummer gemäss der Zahlencodetabelle von Hand eintragen.

Muster:

C	H	E	-	1	0	8	.	3	8	2	.	9	4	1	(Abstand)	M	W	S	T																				
067	00	072	00	069	00	045	00	049	00	048	00	056	00	046	00	051	00	056	00	050	00	046	00	057	00	052	00	049	00	032	00	077	00	087	00	083	00	084	00

C	H	E	-				.				.				(Abstand)	M	W	S	T																				
067	00	072	00	069	00	045	00		00		00		00	046	00		00		00		00	046	00		00		00		00	032	00	077	00	087	00	083	00	084	00

Danach drücken Sie die Taste Zwischentotal, dann die Taste Total Bar. Damit ist die Umprogrammierung beendet. Stellen Sie den Schlüssel zurück auf REG.